

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЦЕПТЫ

Zigmund & Shtain

МИКСЕР ZHM-152/ ZHM-153





Zigmund & Shtain

Благодарим Вас за выбор бытовой техники компании **Zigmund & Shtain** и приобретение миксера **ZHM-152/ ZHM-153**. Надеемся, что наша продукция будет радовать Вас и в будущем Вы также отдадите предпочтение изделиям нашей компании.

Приятного использования!



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Комплект поставки | 4 |
| Гарантийные обязательства | 5 |
| Краткое описание | 6 |
| Меры предосторожности | 8 |
| Перед началом использования | 11 |
| Подготовка к работе | 11 |
| Общий вид..... | 12 |
| Эксплуатация | 14 |
| Очистка и обслуживание..... | 19 |
| Возможные проблемы и способы их устранения | 20 |
| Технические характеристики | 21 |
| Утилизация..... | 21 |
| Рецепты..... | 22 |
| Фриттата с томатом и сыром..... | 23 |
| Ягодный гоголь-моголь..... | 24 |
| Шоколадно-кофейный мусс..... | 25 |
| Слоёное тесто для выпечки | 26 |



Zigmund & Shtain

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Миксер..... 1 шт.
- 2 Насадка-венчик 2 шт.
- 3 Насадка-крюк 2 шт.
- 4 Руководство по эксплуатации..... 1 шт.
- 5 Гарантийный талон 1 шт.





Zigmund & Shtain

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- **При покупке проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне.**
Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- **Срок гарантии на данное изделие составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю.**
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данной инструкции.
- **Срок службы прибора составляет 3 года с даты приобретения,** при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками сервисной службы по обращению владельца.

Zigmund & Shtain

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Миксер ZHM-152/ZHM-153 от компании **Zigmund & Shtain** – это функциональный кухонный прибор, призванный облегчить домашний труд хозяйки. Он позволяет легко и быстро взбить крем, смешать ингредиенты или замесить тесто. В комплекте идут 2 венчика для взбивания и 2 крюка для замешивания теста. Миксер отличается большой мощностью 600 Вт, надежным АС-двигателем, 5 скоростями для различных видов ингредиентов, Режимом Турбо для интенсивной обработки продуктов, стильным дизайном и компактными размерами. Он удобен в эксплуатации за счет шарнирного крепления шнура, который позволяет держать миксер под углом во время работы и ставить его в вертикальное положение при хранении. Насадки надежно фиксируются на корпусе и легко снимаются при помощи специальной кнопки.




Миксер ZHM-152/ZHM-153 – незаменимый помощник на кухне. Вы будете радовать близких изумительной выпечкой и любимыми блюдами, а сами наслаждаться легкостью и свободой процесса приготовления. **Zigmund & Shtain** – готовьте быстро и с удовольствием!



Zigmund & Shtain

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Высокая мощность 600 Вт** – гарантия высокого качества и скорости обработки продуктов
- **5 скоростей** для различных видов ингредиентов
- **Режим Турбо** для быстрой и интенсивной обработки продуктов
- **Мощный АС-двигатель** с пониженным уровнем шума
- **4 хромированные насадки:** венчики и крюки для замешивания теста
- **Корпус из высококачественного ABS-пластика:**
 - устойчив к воздействию влаги, пищевых кислот, моющих средств, появлению царапин и загрязнений
 - имеет ровную глянцевую поверхность, «дорогой» внешний вид
- **Кнопка освобождения насадок:** надежная фиксация на корпусе и легкое снятие после работы
- **Шарнирное крепление шнура** – маневренность и удобство: миксер можно держать под углом во время работы или ставить его в вертикальное положение при хранении
- **Автоотключение при перегреве**





Zigmund & Shtain

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Данный прибор может использоваться только в бытовых условиях и не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации. Использование прибора в целях, не указанных в руководстве пользователя, является нарушением правил эксплуатации прибора.
- Насадки предназначены только для обработки пищевых продуктов.
- Перед первым использованием съемные насадки, соприкасающиеся во время работы с продуктами, необходимо тщательно промыть, а корпус протереть слегка влажной тряпкой.
- Не включайте прибор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Включайте прибор в сеть только тогда, когда насадки зафиксированы на корпусе.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Избегайте контакта с движущимися частями устройства. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали между работающими насадками. Ни в коем случае не прикасайтесь к насадкам, когда прибор включен в сеть.
- Всегда отключайте устройство от сети по окончании работы, перед сборкой, разборкой, очисткой и перемещением.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки. При использовании любых других аксессуаров, вы лишаетесь гарантии производителя.





Zigmund & Shtain

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не смешивайте миксером очень густые смеси, твердые или замороженные ингредиенты (фрукты, овощи, кофейные зерна, лед и пр.)

ВНИМАНИЕ!

Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 5 минут. После использования прибора в течение данного времени выключите его и дайте электродвигателю охладиться. Интервал между повторными включениями прибора должен составлять не менее 20 минут. Несоблюдение указанных интервалов может привести к повреждению электродвигателя.

- Снимайте насадки только после полной остановки двигателя и его отключения от сети.
- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.
- Не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине или под проточной струей воды. При необходимости протрите загрязнения на его поверхности влажной тряпкой, а затем хорошо просушите.
- Во избежание возникновения пожара никогда не располагайте прибор рядом с газовой плитой, открытым огнем и другими источниками тепла.
- Емкость с обрабатываемыми продуктами во время работы должна быть устойчивой и располагаться на ровной поверхности.
- Следите за тем, чтобы корпус прибора и разъемы были всегда сухими и чистыми. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.
- Для очистки корпуса используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и пр.



Zigmund & Shtain

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Очистку и мытье насадок производите только после отсоединения их от корпуса.
- Для корректной работы прибора не перегибайте сильно шнур, избегайте его изломов или повреждений об острые края.
- При отключении сетевого шнура от сети тяните за вилку, а не за шнур.
- При обнаружении дефектов корпуса, сетевого шнура или аксессуаров немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускается самостоятельное использование прибора людьми (в т.ч. детьми) с недостатком опыта и знаний, а также лицами с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органами чувств, психическими отклонениями. Не оставляйте вышеуказанных лиц рядом с прибором во время его работы, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится подробное инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.



Zigmund & Shtain

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством - в нем содержится важная информация по правильному и безопасному использованию прибора, а также рекомендации по уходу за ним.
- После хранения миксера в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течение 2–3 часов в распакованном виде.
- Извлеките прибор из коробки. Удалите упаковочные материалы. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса и аксессуаров. Использование миксера с любыми повреждениями или неисправностями запрещено.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подготовьте продукты для взбивания или ингредиенты для смешивания.
- Подготовленные ингредиенты поместите в подходящую емкость, довольно глубокую, чтобы брызги не попадали наружу.
- Для достижения наилучшего результата охлажденные ингредиенты (масло, яйца) должны нагреться до комнатной температуры.
- Перед началом использования с помощью мягкого моющего средства тщательно промойте насадки, которые будут контактировать с продуктами.
- Установите нужные насадки, в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.
- Убедитесь, что насадки правильно установлены и надежно зафиксированы на корпусе.



Zigmund & Shtain

ОБЩИЙ ВИД





Zigmund & Shtain

ОБЩИЙ ВИД

1. Кнопка освобождения насадок
2. Кнопка включения и переключения скоростей
3. Кнопка включения Турбо-режима
4. Корпус
5. Сетевой шнур
6. Вентиляционные отверстия
7. Крюки для замешивания теста
8. Венчики для взбивания



Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Насадки-венчики предназначены для взбивания крема, сливок, яиц; смешивания жидких ингредиентов; приготовления пюре, соусов, майонеза, коктейлей; замешивания жидкого теста для блинов, оладий и т.д.




Насадки-крюки предназначены для замешивания более густого теста (дрожжевого, песочного и пр.); перемешивания ингредиентов для салата или фарша.

- Аккуратно проворачивая, установите съемные насадки в разъемы на корпусе до щелчка.

ВНИМАНИЕ!

При установке крюков для замеса теста обратите внимание на то, что крюк с ограничителем (диском) на стержне должен быть установлен в правый разъем, а второй крюк без ограничителя устанавливается в левый разъем с наружным выступом.





Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении «0», после чего вставьте вилку сетевого шнура в розетку и подключите устройство к электросети.
- Возьмите миксер за ручку, опустите головки насадок в емкость с продуктами и установите переключатель скоростей в положение «1».

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать брызг, включайте прибор только после полного погружения в жидкость головок насадок.

- Во время работы держите миксер за ручку в горизонтальном положении и медленно круговыми движениями перемешивайте продукты.
- Всегда начинайте работу с включения скорости «1», затем в процессе можно последовательно переключать на другие скоростные режимы. Для разных видов продуктов выбирайте соответствующие скоростные режимы.



Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуемые скоростные режимы

| Скорость | Вид работы |
|----------|---|
| 0 | Прибор выключен. |
| 1 | Старт работы. Перемешивание сухих ингредиентов. |
| 2 | Приготовление соусов, пюре. |
| 3 | Смешивание жидких ингредиентов. Замес жидкого теста для блинов, оладий и т.д. |
| 4 | Замес плотного теста (дрожжевое, песочное и пр.). |
| 5 | Взбивание яиц с сахаром. Растирание масла с сахаром. |

- Если в процессе работы смесь загустевает, переключите на более высокую скорость для достижения наилучшего результата.
- При необходимости для более быстрой и интенсивной обработки продуктов используйте режим Турбо, для этого нажмите и удерживайте на ручке кнопку «TURBO». Включать режим Турбо можно на любой скорости. Используйте режим Турбо не более 30 секунд, после чего отключите его, отпустив кнопку.
- По окончании работы переведите переключатель скоростей в положение «0», после чего извлеките вилку из розетки и отключите прибор от сети.



Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Отсоедините насадки от корпуса. Для этого, слегка придерживая насадки одной рукой, другой нажмите кнопку включения до упора – насадки автоматически выйдут их разъемов.

ВНИМАНИЕ!

Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 5 минут. После использования прибора в течение данного времени выключите его и дайте электродвигателю охладиться. Интервал между повторными включениями прибора должен составлять не менее 20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не смешивайте миксером очень твердые, крупные и замороженные ингредиенты (фрукты, овощи, крупы, лед и пр.).

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте осторожность во время работы: никогда не опускайте в емкость с продуктами пальцы или любые предметы (ложки, вилки и пр.), а также внимательно следите за тем, чтобы дети находились вне зоны досягаемости включенного прибора.





Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Тесто для бисквита (Базовый рецепт)

Ингредиенты:

- Мука - 150 г
- Яйцо - 4 шт.
- Сахар - 125 г
- Вода - 30 мл
- Соль - 3 г

Приготовление:

Соедините в емкости яйца, воду, соль и сахар. В течение 3 минут на 5 скорости взбейте смесь венчиками, после этого добавьте муку и на 1-2 скорости в течение 20 секунд замесите тесто.

Тесто бездрожжевое (Базовый рецепт)

Ингредиенты:

- Мука пшеничная в/с: 900 г
- Вода: 600 мл

Приготовление:

Соедините муку с водой. В течение 30 секунд на 1-2 скорости перемешайте смесь крюками, затем включите 5-ю скорость и в течение 3 минут 30 секунд замесите тесто.






Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой выключите устройство и извлеките шнур питания из розетки.
- Отсоедините от корпуса насадки.
- Корпус прибора протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. Запрещается опускать корпус в воду, мыть его в посудомоечной машине или под проточной водой.
- Съёмные насадки промойте в теплой воде с нейтральным моющим средством, ополосните проточной водой, затем хорошо высушите.
- Запрещается использовать для очистки корпуса и насадок абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также агрессивные моющие средства.
- Мытье съёмных насадок в посудомоечной машине из-за воздействия агрессивных моющих средств, соли и высокой температуры не рекомендуется – возможно потемнение металлических частей.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе устройства, руководствуясь нижеприведенной таблицей.

| Проблема | Причина | Способ устранения |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| Прибор не включается | Отключено сетевое питание | Проверьте исправность электророзетки, сетевого шнура и/или надежность их соединения. |
| Остановка двигателя во время работы | Перегрев двигателя | Сделайте перерыв в работе, дайте охладиться двигателю в течение 30 минут . |
| | | Не превышайте максимально допустимое время непрерывной работы 5 минут. |
| | | В процессе работы с большим количеством продуктов соблюдайте интервал между последующими включениями прибора не менее 20 минут . |



Zigmund & Shtain

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 600 Вт
Номинальное напряжение: ~220-240В, 50/60Гц
Тип двигателя: АС
Кол-во режимов работы: 2
Кол-во скоростей работы: 5
Габаритные размеры: 20,6x10x20 см
Вес (нетто)/(брутто): 0,9 кг/1 кг
Длина сетевого шнура: 1.15 м
Материал корпуса: высококачественный пищевой ABS-пластик
Цвет: красный (ZHM-152)/бежевый (ZHM-153)

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.



УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.



**ВКУСНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ**



Венчики для взбивания Фриттата с томатом и сыром



Ингредиенты:

- Яйца – 5 шт.
- Пармезан – 60 г
- Помидор – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Петрушка – 15 г
- Оливковое масло – 10 мл
- Соль – 5 г
- Перец – 5 г




Приготовление:

Сыр натереть на терке для измельчения, петрушку промыть и измельчить. Лук нарезать полукольцами, чеснок пропустить через пресс. В сковороде или огнеупорной форме разогреть оливковое масло и обжарить лук и чеснок. Затем добавить нарезанный небольшими кубиками помидор и томить под закрытой крышкой 5 минут.

При помощи венчиков взбить яйца, добавить соль, перец и еще раз тщательно перемешать. Натертый сыр и петрушку добавить к яйцам. Получившуюся яичную массу влить в сковороду с овощами. Жарить на небольшом огне 5-7 минут, после чего блюдо следует поместить в духовку и запекать при температуре 180 °С 15 минут.





Венчики для взбивания Ягодный гоголь-моголь



Ингредиенты:

- Яйца – 2 шт.
- Ягоды – 50 г
- Сахарная пудра – 20 г



Приготовление:

Отделить белки от желтков, ягоды размять вилкой или пюрировать. Желтки смешать с 10 г сахарной пудрой и взбивать при помощи венчиков 1 минуту. К желткам добавить ягоды и взбивать еще 30 секунд. В отдельной ёмкости взбить белки с оставшейся сахарной пудрой до густой пены. В высокий стакан перелить взбитые с ягодами желтки и сверху выложить взбитый белок.



Совет:

При подаче гоголь-моголь украсить свежими ягодами.



Венчики для взбивания Шоколадно-кофейный мусс



Ингредиенты:

- Яйца – 6 шт.
- Сливки – 150 мл
- Сахар – 100 г
- Горький шоколад – 100 г
- Молочный шоколад – 100 г
- Шоколадная посыпка – 60 г
- Кофе эспрессо – 60 мл



Приготовление:


Шоколад поломать на кусочки и растопить на водяной бане. К расплавленному шоколаду добавить свежесваренный кофе, перемешать и дать немного остыть.

Отделить белки от желтков, в отдельной ёмкости смешать желтки, 50 г сахара и тщательно взбить при помощи венчиков. В получившуюся смесь влить жидкий шоколад, перемешать и оставить крем на некоторое время.

Венчиками взбить 150 мл сливок, после чего вмешать их в крем. Белки смешать с оставшимся сахаром, слегка взбить венчиками и добавить к готовому крему.

Готовый мусс выложить в креманки, посыпать тёртым шоколадом, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 3 часа.





Крюки для замешивания теста **Слоёное тесто для выпечки**



Ингредиенты:

- Мука пшеничная – 500 г
- Масло сливочное – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Вода холодная – 1 стакан
- Уксус столовый 6% – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу



Приготовление:

Муку просеять через сито, в центре сделать углубление, положить в него натертое на крупной терке охлажденное масло, затем добавить соль, воду, яйцо и уксус. С помощью крюков для замешивания теста тщательно вымесить тесто до однородного состояния, скатать его в шар, накрыть пищевой пленкой и поместить в холодильник на 30 минут. Готовое тесто можно использовать для приготовления пирогов, слоек, круассанов и пр.



Zigmund & Shtain

ТЕХНИКА СО ВКУСОМ



Zigmund & Shtain
ТЕХНИКА СО ВКУСОМ

