



ЭЛЕКТРОСУШИЛКА БЫТОВАЯ

РУКОВОДСТВО
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Электросушилка бытовая (далее сушилка) предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, лекарственных растений, а также других продуктов растительного происхождения.

1.2 Сушилка может быть использована для сушки сухарей, лапши домашней, а также позволяет сушить, вялить рыбу, мясо.

1.3 Сушилка может найти широкое применение в домашних и дачных условиях.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание сушилки осуществляется от сети переменного тока напряжением $220 \pm 10\%$ В, частотой 50Гц.

2.2 По потребляемая мощность - 520Вт.

2.3 Сушилка изготавливается с тремя решетками и с пятью.

2.4 Объем сушильной камеры/общий, л:

"Дива", "Чудесница", "Дачница" - 12/20; "Чудесница Люкс", "Дачница Люкс", "Дива Люкс" - 10/17.

2.5 Максимальная температура воздуха на нижнем решете достигает 70°C .

2.6 Поддержание температуры в заданном режиме осуществляется автоматически с помощью терморегулятора. При этом среднее значение потребляемой мощности не превышает 300 Вт.

2.7 Эффективность сушки может достигать до 80% от массы продукта в зависимости от его вида при температуре сушки от 20°C до 70°C и времени сушки в течение 2—20 часов.

2.8 Габаритные размеры, мм, не более 400х390.

2.9 Масса сушилки, нетто/брутто кг, не более:

"Дива", "Чудесница", "Дачница" - 6/7; "Чудесница Люкс", "Дачница Люкс", "Дива Люкс" - 5/6.

2.10 Срок службы, лет - 8

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки сушилки входят:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| - сушилка | 1 шт.; |
| - руководство по эксплуатации | 1 шт.; |
| - коробка упаковочная | 1 шт.; |


4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Электробезопасность обеспечивается конструкцией сушилки.
- 4.2 Сушилка относится к бытовым приборам, работающим под надзором.
- 4.3 Не включайте сушилку в электросеть при наличии механических повреждений блока тепловентиляторного, наружной изоляции шнура питания и вилки.
- 4.4 Не загружайте продукты сушки после мойки до полного стекания воды.
- 4.5 В случае внезапной остановки электровентилятора отключите сушилку от электросети.
- 4.6 Запрещается вскрывать корпус блока и производить ремонт или смазку электродвигателя при включенной сушилке.
- 4.6 Чтобы повысить эффективность сушки продуктов периодически меняйте местами поддоны сверху вниз и наоборот

ВНИМАНИЕ!

1. Не включайте сушилку в сеть после пребывания ее на холоде до прогрева при комнатной температуре в течение не менее 6-ти часов.
2. Бережное обращение с сушилкой и строгое соблюдение требований руководства по эксплуатации значительно увеличат срок службы сушилки.

Электросушилка



- 1 - блок тепловентиляторный, 2 - решетка,
3 - крышка, 4 - шнур питания.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 5.1 Снимите крышку и решета с блока тепловентиляторного, тщательно промойте их в теплой воде, используя мыло хозяйственное или специальные моющие средства. Просушите решета на открытом воздухе.
- 5.2 Прежде чем приступить к сушке какого-либо продукта, ознакомьтесь с рекомендациями по применению, указанными в Приложении А.
- 5.3 Разложите продукты сушки на решета в один ряд так, чтобы оставались свободные места для прохождения воздуха снизу вверх на следующее решето. Установите решета на блок тепловентиляторный, установите крышку.
- 5.4 Ручку регулятора установите в положение шкалы температуры, при которой рекомендовано производить сушку продукта.
- 5.5 С помощью вилки шнура питания включите сушилку в сеть 220В 50 Гц. При этом заработает вентилятор, а после прогрева в течение 10-15 мин. в отверстие в крышке начнет дуть подогретый воздух, температура которого постепенно будет повышаться.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 6.1 Сушилка не требует специального обслуживания и ухода при условии предохранения ее от различного рода повреждений, загрязнения поверхностей крышки, решет и блока.
- 6.2 Не допускается производить протирку, очистку с использованием растворителей, ацетона и других пластмассорастворяющих жидкостей. Отмывку производите только теплой водой с использованием моющих средств и мягкой ткани.
- 6.3 Сушилку храните в сухом, защищенном от прямого попадания солнечных лучей месте, при температуре окружающего воздуха от +5° С до +40° С и относительной влажности не более 80%.
- 6.4 Не храните сушилку и не эксплуатируйте ее вблизи раскаленных предметов: электро-, газовых и отопных печей, плиток, утюгов и т. д.
- 6.5 В процессе эксплуатации периодически через 250-300 часов работы производите смазку подшипников двигателя вентилятора машинным маслом, по 2-3 капли которого нанесите на вал двигателя и дайте стечь в зазор между подшипником и корпусом. Для смазки верхнего подшипника открутите винты, снимите экран и снимите крыльчатку вентилятора. Для смазки нижнего подшипника блок тепловентиляторный переверните вверх дном.

7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1 Возможные неисправности, вероятные причины их возникновения и методы устранения неисправностей указаны в таблице 1. Таблица 1

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении сушилки в сеть вентилятор не запускается	Не исправен шнур питания Не исправна розетка	Проверьте целостность шнура, вилки Проверьте наличие напряжения в розетке
Нагнетаемый вентилятором воздух не нагревается	Высохла смазка в подшипниковых узлах двигателя, застопорен вал в подшипниках Ручка терморегулятора выведена в крайнее левое положение Неисправность в электрической цепи подключения ТЭНа	Смажьте подшипники (см. п.6.5), проверните вал ротора рукой несколько раз (до легкого вращения) Поверните ручку терморегулятора вправо до установки требуемой температуры Снимите экран, основание, проверьте надежность крепления проводов к ТЭНу. Закрепите провода. Проверьте надежность подключения проводов к терморегулятору
В процессе сушки произошло выключение сушилки	Сгорел ТЭН Сработала термозащита	Замените ТЭН Температура воздуха на выходе тепловентиляторного блока превысила 70°C или остановился двигатель вентилятора. Если остановился двигатель, то смажьте подшипники по п. 6.5 и поверните несколько раз вал рукой.

Примечание. Все работы проводите при отключенной от сети штепсельной вилке.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Чудесница			Дачница			Дива		
СШ-008	СШ-006	Люкс СШ-010	СШ-008	СШ-006	Люкс СШ-010	СШ-008	СШ-006	Люкс СШ-010

Заводской № б/н _____ признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления 03-2014 20 г.

Штамп ОТК

Упаковщик

Продана

ОТК № 63

наименование и штамп предприятия торговли

Товар получил в исправном состоянии, комплектным, опломбированным, без механических повреждений. С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

« _____ » 20 ____ г

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Гарантийный срок эксплуатации электросушилки 12 месяцев с даты продажи.

Если дату продажи установить невозможно, то гарантийный срок - 12 месяцев - исчисляется с даты изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно производить ремонт или замену отказавшей электросушилки, если потребителем не были нарушены условия хранения, транспортирования, эксплуатации.

9.2 Если потребуется гарантийный ремонт, то:

- Гарантийный ремонт производится в уполномоченном заводом-изготовителем сервисном центре ООО «Абсолют», Россия, 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе д.54, корпус 2, строение 6. E-mail: service@rus123.ru, http://www.rus123.ru, тел/факс (495) 580-29-60, 646-39-60

- Для подтверждения даты покупки сушилки при гарантийном ремонте или предъявлении иных, предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранять упаковку, сопроводительные документы: чек, квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон (с указанием номера сушилки, даты продажи, четкого штампа предприятия торговли), иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

- С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашей сушилки обращайтесь к мастерам сервисного центра с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ремонтных работах в соответствующий раздел гарантийного талона.

9.3 Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях:

- изменения или удаления номера прибора;
- при обнаружении неисправностей, возникших вследствие нарушения условий эксплуатации;
- наличия механических повреждений, вызванных небрежной эксплуатацией или транспортировкой потребителем;
- ремонта сушилки вне уполномоченных заводом-изготовителем сервисных центров;
- наличия неисправностей, вызванных стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием жидкости внутрь электродвигателя; наличия повреждений, вызванных сверхнормативными колебаниями в электрической сети.

Отправлять электросушилку следует:

- полностью укомплектованной;
- упакованной в тару, предохраняющую от повреждений при пересылке;

- с приложением краткого описания обнаруженной неисправности.

Решение о виде ремонта (гарантийный, негарантийный) отказавшей электросушилки принимается по результатам определения характера дефекта сервисным центром или заводом - изготовителем.

Неисправные узлы сушилки в течение гарантийного срока бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности замены или ремонта остается за сервисными центрами (заводом-изготовителем).