

# Руководство по эксплуатации

---

Встраиваемая  
микроволновая печь  
BM25-S01

**DEXP**



# Содержание

<b>Назначение устройства</b> .....	<b>4</b>
<b>Меры предосторожности</b> .....	<b>4</b>
<b>Требования безопасности</b> .....	<b>4</b>
Заземление устройства .....	5
<b>Руководство по установке</b> .....	<b>6</b>
Схема устройства .....	6
Установка кольца для вращения поддона .....	6
Размеры для установки .....	7
Меры предосторожности при установке .....	8
Встраивание устройства .....	8
Подключение к электросети .....	9
<b>Эксплуатация</b> .....	<b>10</b>
Панель управления .....	10
Часы .....	11
Таймер .....	11
Приготовление с использованием микроволн .....	11
Режимы с функцией гриля .....	12
Разморозка по весу .....	12
Разморозка по времени .....	12
Вывод мощности приготовления и часов .....	13
Автоменю .....	13
Многоэтапное приготовление .....	14
Кнопка «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» .....	14
Блокировка панели управления .....	14
<b>Рекомендации по использованию посуды в печи</b> .....	<b>15</b>
Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи .....	15
Посуда и аксессуары, которые нельзя использовать в микроволновой печи .....	16
Проверка посуды .....	16
<b>Обслуживание и уход</b> .....	<b>16</b>
<b>Возможные проблемы и их решения</b> .....	<b>17</b>
<b>Технические характеристики</b> .....	<b>18</b>
<b>Комплектация</b> .....	<b>18</b>
<b>Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации</b> .....	<b>19</b>
<b>Дополнительная информация</b> .....	<b>20</b>

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Микроволновая печь предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

## Меры предосторожности

- Не используйте устройство с открытой дверцей во избежание получения вредного микроволнового воздействия, повреждения устройства и снижения его эффективности.
- Не помещайте никакие предметы между передней стороной печи и дверцей, не позволяйте грязи и чистящим средствам накапливаться на уплотнительных поверхностях.
- При повреждении незамедлительно прекратите использование устройства. Чрезвычайно важно следить за исправностью дверцы и замка, петель и защелок, а также дверных уплотнителей и любых других уплотнительных поверхностей.

## Требования безопасности

**Внимание!** Соблюдение следующих правил поможет Вам избежать ожогов, удара электрическим током, пожара и другого возможного вреда для имущества и здоровья людей:

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании. Не используйте устройство вне помещений.
- Микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов и напитков. Сушка в ней одежды, а также подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара. Также не используйте устройство для хранения воспламеняющихся материалов.
- При возникновении дыма или характерного запаха незамедлительно отключите печь от электросети. Держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить усиление пламени (если оно имеется внутри).

- Во избежание перегрева печь нельзя устанавливать за декоративной панелью.
- Используйте только посуду, подходящую для микроволновой печи. Не используйте посуду из металла или с металлической отделкой для приготовления с использованием микроволн.
- При необходимости приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке убедитесь, что данная конкретная упаковка рассчитана на использование в микроволновой печи. Во время приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке внимательно следите за процессом приготовления во избежание возгорания.
- Следите за тем, чтобы не сместить стеклянный поддон при извлечении посуды из печи.
- При использовании устройство нагревается. Соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься о горячие поверхности.
- Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к внезапному вскипанию.
- Не разогревайте жидкости в закрытых контейнерах и яйца в скорлупе или сваренные вкрутую, так как они могут взорваться.
- Во избежание ожогов необходимо тщательно размешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек для кормления детей после разогрева в микроволновой печи, прежде чем давать его детям.
- Любое техническое обслуживание и ремонт, включая замену шнура, могут быть выполнены исключительно квалифицированным персоналом. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно, это может быть опасно для жизни, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство и шнур питания должны находиться вне зоны досягаемости детей.
- Во избежание поломки устройства или возникновения пожара не удлинняйте шнур питания.

## Заземление устройства


Данное устройство требует заземления и оснащено специальным заземляющим проводом и штекером. Необходимо подключать устройство к корректно установленной и заземленной розетке, чьи технические характеристики совпадают с характеристиками устройства. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара электрическим током с помощью отводящего провода.

### Внимание!

- Некорректное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.
- Если у Вас возникли вопросы о корректном заземлении, обратитесь к сертифицированному электрику.


# Руководство по установке

## Схема устройства




1. Система защитной блокировки.
2. Смотровое окошко.
3. Дверца.
4. Панель управления.
5. Кольцо для вращения поддона.
6. Ось кольца для вращения поддона.
7. Стеклоый поддон.
8. Решетка для гриля (устанавливается на стеклоый поддон).

## Установка кольца для вращения поддона



- Не располагайте стеклоый поддон вверх дном. Убедитесь, что его ниче-го не блокирует.
- Стеклоый поддон и кольцо для вращения поддона всегда должны быть установлены в печи во время ее использования.
- Ставьте еду и посуду только на стеклоый поддон.
- Если стеклоый поддон или кольцо для вращения поддона повреждены, обратитесь в сервисный центр.

## Размеры для установки



## Меры предосторожности при установке


- Данное устройство предназначено только для встраивания. Оно не предназначено для установки на стол. При размещении устройства в шкафу также требуется предварительное встраивание.
- Устройство можно встроить в настенный шкаф шириной 60 см.
- Процесс установки должен производиться в соответствии с настоящим руководством. Во избежание лишения права на гарантийное обслуживание внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой устройства.
- Установка устройства должна производиться квалифицированными специалистами. Неправильная установка может вызвать угрозу жизни и здоровью пользователя.
- Перед установкой снимите весь упаковочный материал и достаньте аксессуары из печи.




Доступная поверхность печи может сильно нагреться во время работы.

## Встраивание устройства


1. Внимательно прочитайте инструкцию на шаблоне для установки (входит в комплект) и расположите его в нише, где будет установлена печь.
2. Сделайте карандашом метки отверстий в соответствии с метками «А» шаблона.




3. Уберите шаблон, просверлите отверстия и закрепите скобу с помощью винтов.



4. Установите печь в нишу. Убедитесь, что задняя часть печи зафиксирована скобой, а шнур питания не перекручен и не защемлен.



5. Откройте дверцу, закрепите устройство с помощью винта и закройте отверстие заглушкой.



## Подключение к электросети

- Установка розетки и смена шнура питания должны осуществляться исключительно квалифицированным персоналом в соответствии с нормами.
- Если устройство подключается непосредственно к электросети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с минимальным отверстием 3 мм между его контактами.
- В шкафу для встраивания не должно быть задней стенки за устройством.
- Вентиляционные отверстия и воздухозаборники не должны быть закрыты.
- Во избежание пожара и удара электрическим током строго не рекомендуется подключать устройство через удлинители и переходники.


# Эксплуатация

## Панель управления



## Часы

При включении устройства на дисплее отобразится «0:00», раздастся звуковой сигнал.

1. Нажмите кнопку «ТАЙМЕР/ЧАСЫ» дважды — цифра часа мигает.
2. Установите значение часа с помощью регулятора в диапазоне 0–23.
3. Нажмите кнопку «ТАЙМЕР/ЧАСЫ» — цифры минут мигают.
4. Установите значение минут с помощью регулятора в диапазоне 0–59.
5. Нажмите кнопку «ТАЙМЕР/ЧАСЫ» для сохранения настройки, на дисплее мигает символ «:», индикатор «» исчезнет. Настройка часов завершена.

**Примечание:** в процессе настройки после нажатия кнопки «СТОП/ОТМЕНА» устройство автоматически вернется к прежним настройкам времени.

## Таймер

1. Нажмите кнопку «ТАЙМЕР/ЧАСЫ» — на дисплее отобразится «00:00».
2. Установите часы и минуты с помощью регулятора. Максимально возможное время — 95 мин.
3. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для подтверждения — индикатор таймера загорится.
4. По истечении времени индикатор таймера погаснет, раздастся пятикратный звуковой сигнал. Если Вы устанавливали часы, на дисплее отобразится текущее время.

## Приготовление с использованием микроволн

1. Нажмите кнопку «МИКРО / ГРИЛЬ / КОМБИ» — на дисплее появится «P100».
2. Выберите мощность приготовления с помощью кнопки «МИКРО / ГРИЛЬ / КОМБИ» или регулятора. При каждом нажатии кнопки / повороте регулятора на дисплее будут поочередно отображаться «P100», «P80», «P50», «P30» и «P10».
3. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для подтверждения.
4. Установите время приготовления с помощью регулятора в диапазоне от 0:05 до 95:00.

**Примечание:** шаг настройки времени приготовления следующий:

- 0–1 мин: 5 сек.
- 1–5 мин: 10 сек.
- 5–10 мин: 30 сек.
- 10–30 мин: 1 мин.
- 30–95 мин: 5 мин.

5. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для начала приготовления.

## Уровни мощности

Мощность	100%	80%	50%	30%	10%
Обозначение	P100	P80	P50	P30	P10

## Режимы с функцией гриля

1. Нажмите кнопку «МИКРО / ГРИЛЬ / КОМБИ» — на дисплее появится «P100».
2. Выберите мощность приготовления с помощью кнопки «МИКРО / ГРИЛЬ / КОМБИ» или регулятора, на дисплее будут отображаться «G», «С-1», «С-2».
3. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для подтверждения.
4. Установите время приготовления с помощью регулятора в диапазоне от 0:05 до 95:00.
5. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для начала приготовления.

Предположим, что необходимо использовать 55% мощности микроволн и 45% мощности гриля (С-1) для приготовления в течение 10 минут. В этом случае выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «МИКРО / ГРИЛЬ / КОМБИ» — на дисплее появится «P100».
2. Нажимайте кнопку «МИКРО / ГРИЛЬ / КОМБИ», пока на дисплее не появится «С-1».
3. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для подтверждения.
4. Поворачивайте регулятор для установки времени приготовления, пока на дисплее не отобразится «10:00».
5. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для начала приготовления.

Режим	Обозначение	Мощность микроволн	Мощность гриля
Гриль	G	0%	100%
Комби 1	С-1	55%	45%
Комби 2	С-2	36%	64%

**Примечание:** в режиме «ГРИЛЬ» по истечении половины времени приготовления раздастся двукратный звуковой сигнал. Переверните продукты для более равномерного приготовления, закройте дверцу и нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК», чтобы продолжить процесс. В случае бездействия приготовления продолжится.

## Разморозка по весу

1. Нажмите кнопку «ВЕС / ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ» — на дисплее появится «dEF1».
2. Выберите вес размораживаемых продуктов с помощью регулятора. Допустимый вес — от 100 до 2000 г.
3. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для начала разморозки.

## Разморозка по времени

1. Нажмите кнопку «ВЕС / ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ» дважды — на дисплее появится «dEF2».
2. Установите время разморозки с помощью регулятора. Максимально допустимое время — 95 мин.
3. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для начала разморозки.

## Вывод мощности приготовления и часов

- Во время приготовления нажмите кнопку «МИКРО / ГРИЛЬ / КОМБИ» — на дисплее в течение 3 секунд отобразится мощность приготовления.
- Во время приготовления нажмите кнопку «ТАЙМЕР / ЧАСЫ» — на дисплее в течение 3 секунд отобразится текущее время.

## Автоменю

1. В режиме ожидания поверните регулятор вправо, чтобы выбрать автоматическую программу приготовления от А-1 до А-8.
2. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для подтверждения.
3. С помощью регулятора установите вес продуктов.
4. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для начала приготовления.
5. По завершении приготовления раздастся пятикратный звуковой сигнал, на дисплее отобразится «0:00». Если часы были установлены, на дисплее отобразится текущее время.

## Автоматические программы приготовления

Автопрограмма	Кол-во продуктов	Отображение
А-1 Пицца	200 г	200
	400 г	400
А-2 Мясо	250 г	250
	350 г	350
	450 г	450
А-3 Овощи	200 г	200
	300 г	300
	400 г	400
А-4 Макаронные изделия	50 г (450 мл холодной воды)	50
	100 г (800 мл холодной воды)	100
А-5 Картофель	200 г	200
	400 г	400
	600 г	600
А-6 Рыба	250 г	250
	350 г	350
	450 г	450
А-7 Напитки	1 чашка (120 мл)	1
	2 чашки (240 мл)	2
	3 чашки (360 мл)	3
А-8 Попкорн	50 г	50
	100 г	100

## Многоэтапное приготовление

Вы можете последовательно включить 2 процесса приготовления. Если один из этапов — разморозка, он автоматически запустится в первую очередь. По завершении первого этапа приготовления раздастся звуковой сигнал, и начнется второй этап приготовления.

Предположим, Вы хотите запустить разморозку в течение 5 минут, а затем процесс приготовления с помощью микроволн на мощности 80% в течение 7 минут:

1. Нажмите кнопку «ВЕС / ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ» дважды — на дисплее появится «dEF2».
2. С помощью регулятора установите время размораживания 5 мин.
3. Нажмите кнопку «МИКРО / ГРИЛЬ / КОМБИ» — на дисплее появится «P100».
4. Поворачивайте регулятор, пока на дисплее не появится «P80».
5. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для подтверждения.
6. С помощью регулятора установите время приготовления 7 мин.
7. Нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для начала приготовления.

**Примечание:** Вы не можете запустить многоэтапный процесс приготовления с помощью автоматической программы.

## Кнопка «СТАРТ + 30 СЕК / ОК»

- В режиме ожидания можно запустить приготовление на мощности 100%, нажав кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК». Каждое последующее нажатие кнопки «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» увеличит время приготовления на 30 сек. Максимально возможное время приготовления — 95 минут.
- В режиме ожидания поверните регулятор влево, чтобы установить время приготовления на мощности 100%, затем нажмите кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» для начала приготовления.
- Во время приготовления с использованием микроволн, гриля, в режиме «КОМБИ» и во время разморозки по времени нажатие кнопки «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» также увеличит время приготовления.
- Увеличение времени нажатием кнопки «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» недоступно для автопрограмм и разморозки по весу.
- Если приготовление прерывалось открытием дверцы, для продолжения приготовления необходимо нажать кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК».
- Если после установки программы приготовления не нажать кнопку «СТАРТ + 30 СЕК / ОК» в течение 1 минуты — настройки будут сброшены, на дисплее отобразится текущее время.

## Блокировка панели управления

- Чтобы заблокировать панель управления, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/ОТМЕНА» в течение 3 секунд — раздастся длинный звуковой сигнал. Если часы были установлены, на дисплее отобразится текущее время, в ином случае на дисплее появится «**⏏**», кнопки панели управления станут недоступны для управления устройством.

- Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/ОТМЕНА» в течение 3 секунд — раздастся длинный звуковой сигнал, кнопки панели управления станут доступны для управления устройством.

## Рекомендации по использованию посуды в печи

Используйте исключительно посуду, предназначенную для микроволновой печи. Использование неподходящей посуды может повлечь за собой повреждение печи, а также нанести вред Вашему здоровью.

### Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда и аксессуары	Примечание
Блюдо для поджаривания	Следуйте инструкциям производителя. Нижняя часть блюда для поджаривания должна быть выше кольца для вращения поддона не менее чем на 5 мм. Неправильное использование может привести к поломке кольца
Столовая посуда	Только безопасная для использования в микроволновке посуда. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с отбитыми краями или трещинами
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева еды до теплого состояния. Большинство стеклянных банок — нетермостойкие и могут лопнуть
Стеклопосуда	Только термостойкая стеклянная посуда для печи. Убедитесь, что на ней нет никакой металлической отделки. Не используйте посуду с отбитыми краями или трещинами
Пакеты для приготовления пищи в печи	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты с помощью металлических зажимов. Сделайте надрезы, чтобы выходил пар
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте их только для краткосрочного приготовления/разогрева продуктов. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы накрывать еду для подогревания и поглощения жира. Используйте с контролем и только для краткосрочного приготовления
Пергаментная бумага	Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания или для пропаривания
Вощеная бумага	
Пищевая пленка	Только безопасная для использования в микроволновке. Используйте ее, чтобы накрывать еду во время приготовления, чтобы в ней сохранялась влага
Термометры	Только безопасные для использования в микроволновке (термометры для мяса и леденцов)

## Посуда и аксессуары, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда и аксессуары	Примечание
Алюминиевый поднос	Металл экранирует еду от микроволнового излучения. Может вызвать образование электрической дуги и воспламенение в печи
Картонная упаковка с металлической ручкой	
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	
Металлические зажимы для пакетов	
Бумажные пакеты	Могут вызвать воспламенение в печи
Пенопласт	Может расплавиться или загрязнить внутреннюю поверхность под воздействием высокой температуры
Древесина	Древесина высыхает, когда используется в микроволновой печи, и может потрескаться или расколоться

### Проверка посуды

Смотрите пояснения в разделе «Посуда и аксессуары, которые можно использовать в микроволновой печи». Если сомневаетесь, можете проверить посуду, выполнив процедуру, описанную ниже:

1. Налейте в сосуд, безопасный для использования в печи, 1 чашку холодной воды (250 мл) и поставьте в печь вместе с проверяемой посудой.
2. Грейте на максимальной мощности в течение 1 минуты. Не превышайте данное время нагрева!
3. Тщательно пощупайте посуду. Если пустая посуда теплая, не используйте ее с микроволновой печью.

### Обслуживание и уход

- Регулярно очищайте устройство и удаляйте остатки продуктов из рабочей камеры. Загрязнения отрицательно влияют на исправность устройства.
- Не используйте для чистки устройства пароочиститель.
- Перед началом чистки отключите устройство от электросети.
- Очистите камеру печи слегка влажной тканью.
- Вымойте аксессуары в мыльной воде.
- Раму дверцы, уплотнитель и соседние части следует тщательно очистить влажной тканью в местах загрязнения.
- Не используйте абразивные моющие средства и острые металлические скребки для очистки дверного стекла, так как они могут поцарапать его поверхность, что может привести к разрушению стекла.

- Для того чтобы удалить запахи из рабочей камеры и/или облегчить чистку ее стенок, выдавите сок одного лимона в подходящую для использования в СВЧ-печка глубокую емкость с водой и добавьте туда оставшуюся кожуру лимона. Разогревайте в течение 5 минут, а затем тщательно протрите рабочую камеру мягкой тканью.

## Возможные проблемы и их решения

Печь создает помехи для приема телевидения	При работе печи могут возникать помехи для приема радио- и телевидения. Это нормальное явление
Тусклое освещение в печи	Во время приготовления на низкой мощности освещение в печи может становиться тусклым. Это нормальное явление
Пар, накапливающийся на дверце, горячий воздух из вентиляционных отверстий	Во время приготовления продукты могут испускать пар. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий, однако некоторое его количество может оседать на холодном месте, таком, как дверца печи. Это нормальное явление
Запуск печи без продуктов внутри	Запрещено запускать пустое устройство! Немедленно остановите работу печи

Проблема	Возможная причина	Решение
Печь не включается	Штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку	Извлеките вилку и через 10 секунд вставьте снова
	Перегорел предохранитель, или сработал автоматический выключатель	Верните автоматический выключатель в исходное положение или замените предохранитель (может быть выполнено только квалифицированными специалистами сервисного центра)
	Розетка неисправна	Проверьте исправность розетки, подключив к ней другой электроприбор
Печь не греет	Дверца не закрыта до конца	Закройте дверцу полностью

## Технические характеристики

- Модель: BM25-S01.
- Торговая марка: DEXP.
- Внутренний объем: 25 л.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 1450 Вт.
- Выходная мощность: 900 Вт.
- Мощность гриля: 1000 Вт.
- Частота магнетрона: 2450 МГц.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты: IPX0.
- Тип крепления шнура: Y.
- Вес нетто: 18,6 кг.
- Габариты устройства (Ш × В × Г): 595 × 401 × 388 мм.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Стеклоподдон.
- Кольцо для вращения поддона.
- Решетка для гриля.
- Шаблон для установки.
- Руководство по эксплуатации.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Руководство по установке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

### Изготовитель:

Гуандун Мидэа Китчен Эпплайнсес Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.  
Шоссе Юн Ань, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

### Manufacturer:

GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO.,LTD.  
NO.6, YONG AN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA.

Сделано в Китае.

### Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

### Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.5

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировке изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





